


BATTERY BacPac - Návod k použití

Pokud máte straší HD Hero kameru, budete potřebovat aktualizovat firmware ve Vaší kameře.

1. Aktualizace firmware

Nabijte vaši kameru do maxima a připojte Battery BacPac (instrukce pro připojení následují v bodě 3). Zapněte kameru, pokud je Battery BacPac funkční, zobrazí se na displeji Vaší kamery u symbolu pro nabíjení baterky číslice 2, v tom případě má Vaše kamera poslední firmware a nepotřebujete aktualizaci. Pokud Battery BacPac nefunguje, je nutná aktualizace firmware kamery.



Tuto aktualizaci naleznete na

<http://www.gopro.cz/go-pro-novy-firmware-pro-kameru-go-pro-hd-hero.html>.

2. Obsah Battery BacPac

- 2x zadní dvířka v různém provedení, kompatibilní s vaším krytem HD kamery
- 1x Li-ion Battery 1100mAh
- USB kabel
- samotné tělo Battery BacPac, které se dá připojit ke kameře a také slouží jako externí nabíječka


3. Připojení vašeho Battery BacPac k HD kameře

Pravou stranu Battery BacPac (tam kde není konektor) zahákněte do připraveného otvoru, na straně levé pak vložte konektor Battery BacPac do příslušného slotu na HD kameře a lehce zatlačte. Battery BacPac se „přicvakne“ k vaší HD kameře a je připraven k použití. Při sundávání použijte postup opačný. Tedy nejdříve vyndat část Battery BacPac ze slotu a následně vyháknout z HD kamery.




4. Zadní dvířka

Balení Battery BacPac obsahuje 2 druhy zadních dvířek, které je možno v závislosti podle potřeby měnit. Neděravá dvířka zajišťují vodotěsnost, je tedy možné natáčet s kamerou a připojeným Battery BacPac pod vodou, či ve vlhkém prostředí. Výměna dvířek je velmi jednoduchá a rychlá, dvířka otevřete do maximální polohy, vycvaknete z držáků a navčaknete dvířka jiná.



5. Výměna baterie v Battery BacPac


Odendáte zadní dvířka Battery BacPac, vyjmete baterii a zandáte další. Zkontrolujte polohu baterie, aby baterka zapadla do konektorů a nandete zadní dvířka. Battery BacPac je připraven k použití.




6. Použití Battery BacPac

1. Battery BacPac je připojen k Vaší HD kameře, na displeji HD kamery se zobrazí u symbolu pro stav baterie číslice 2. Kamera nejdříve čerpá energii z Battery BacPac, poté se automaticky přepne na baterku, která je součástí samotné HD kamery. Toto automatické přepnutí nebude rušit Vaše nahrává-

ní, či pořizování fotografií. Pomocí tlačítka na levé straně Battery BacPac si můžete ověřit stav baterie. Tři diody svítí - 100%, dvě diody svítí - 66%, jedna dioda svítí - 33%



2. Battery BacPac slouží jako externí dobíječka. Pomocí USB kabelu připojte Battery BacPac s vloženou baterkou k PC, nebo použijete redukci do zásuvky (jako při nabíjení Vašeho mobilu atp.). Při dobíjení svítí červená dioda, jakmile je baterie dobita, bude svítit dioda zeleně.



UPOZORNĚNÍ: POKUD SE NEBUDETE DRŽET NÁSLEDUJÍCÍCH INSTRUKCÍ, MŮŽE TO MÍT ZA NÁSLEDEK POŽÁR, ZÁSAH ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO JINÉ ZRANĚNÍ ČI POŠKOZENÍ BACPACU NEBO DALŠÍHO MAJETKU.

ZACHÁZENÍ

Battery BacPac obsahuje citlivé součástky. Nepouštějte ho z výšky, nedeformujte, neotvírejte, neoucházejte do něj ani ho neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte ho, netrhejte, nevkládejte do mikrovlnné trouby, nepalte, nebarvujte ani do něj nevkládejte jiné objekty.

Pokud došlo k poškození Battery BacPacu, nepoužívejte ho - například pokud je Battery BacPac naštipnutý, propichnutý nebo poškozený vodou.

VYVARUJTE SE VODĚ A VLNKÉMU PROSTŘEDÍ, POKUD BATTERY BACPAC NENÍ VE VODOTĚSNÉM POUZDRU

Když Battery BacPac není ve vodotěsném pouzdru, nepoužívejte ho v dešti, u umyvadla nebo v jiném vlhkém prostředí. Dávejte si pozor, aby se na Battery BacPac nedostalo jídlo nebo tekutiny. V případě, že se na Battery BacPac vlhkost dostane, vypněte ho a odpojte od kamery, než ho začnete čistit a předtím, než ho znovu použijete, ho nechte důkladně vyschnout. Nepokoušejte se vysušit Battery BacPac externím zdrojem tepla jako je mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů. Poškození Battery BacPac vodou nebo vlhkostí není kryto zárukou.

POUŽÍVÁNÍ KONEKTORŮ A PORTŮ

Nikdy se nesnažte násilím dostat konektor do portu. Dejte si pozor na překážky, bránící připojení. Pokud konektor nejde do portu připojit s obvyklou snadností, pravděpodobně k sobě nepasují. Ujistěte se, že konektor do portu pasuje a že jste nasměrovali konektor správně vzhledem k portu.

UDRŽOVÁNÍ BATTERY BACPACU V RÁMCI PŘÍPUSTNÝCH TEPLOTNÍCH HODNOT

Vyšší nebo nižší teploty mohou dočasně ovlivnit životnost baterie. Při používání se vyvarujte výrazných změn v teplotách a vysoké vlhkosti, protože z kondenzovaná vlhkost se může dostat jak na povrch, tak dovnitř Battery BacPacu. Když Battery BacPac používáte nebo nabíjíte baterii, je normální, že je Battery BacPac teplý. Vnější povrch Battery BacPacu funguje jako chladicí povrch, který odvádí teplo zevnitř jednotky do chladnějšího vzduchu vně.

ZÁRUKA

NA VÝROBNÍ VADY SE K TOMUTO VÝROBKU VZTAHUJE ZÁRUKA PO DOBU DVOU (2) LET OD DATA ZAKOUPENÍ. BĚHEM TĚTO DOBY BUDOU V PŘÍPADĚ VYSKYTNUTÍ DEFEKTŮ TYTO ODSTRANĚNY NEBO DÍLY VYMĚNĚNY NEBO BUDE VYMĚNĚN PRODUKT ZA STEJNÝ NEBO SROVNATELNÝ. POKUD JE DEFEKT ČI ZTRÁTA ZPŮSOBENA NEDBALOSTÍ NEBO JINOU CHYBOU SPOTŘEBITELE, ZÁRUKA SE NA TAKOVOUTO SITUACI NEVZTAHUJE. ŠKODA ZPŮSOBENÁ NEVHODNÝM POUŽITÍM ČI NEHODOU NENÍ KRYTA TOUTO ANI ŽÁDNOU JINOU ZÁRUKOU. VÝROBCE ANI DOVOZCE NEPŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA

NEHODY, ZRANĚNÍ, SMRT, ZTRÁTU NEBO JINÝ NÁROK, KTERÝ MÁ SOUVZTAŽNOST NEBO PŘÍMO VZNIKL ZVLÁŠTĚ PŘI NEVHODNÉM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU. VÝROBCE ANI DOVOZCE NENESE ZODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ MAJÍ SOUVZTAŽNOST NEBO PŘÍMO VZNIKLY ZVLÁŠTĚ PŘI NEVHODNÉM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO JAKÉKOLIV JEHO ČÁSTI. PROTOŽE MŮŽE VZNIKNOU LIDSKÁ CHYBA PŘI NUTNOSTI UTĚSNIT VODOTĚSNÉ POUZDRO, NEVZTAHUJE SE ZÁRUKA NA NATEČENÍ VODY NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. Více informací na WEBU.